色度図作成ソフト ColorAC

説明書1 使い方編

2019/10/21

Copyright (c) 2012-2016 Yoshihiro Watanabe





A. ソフト概要

- A-1 概要
- A-2 ColorACで できること
- A-3 ColorACにおける色度図の扱い
- A-4 アーカイブファイルの内容とインストール方法
- A-5 ColorACのレジストリアクセスについて

A-1 概要

概要

⁵ ColorACは, Microsoft ® Windowsで動作する, 色度図(色度座標グラフ)を 生成するアプリケーションソフトウェアです。 色度図は画像ファイル(ビットマップ)として出力されます。 色度データをプロットした きれいな色度図を作成できます。

ビットマップのサイズは最大4000×3000程度の精細な図を作成できます。 色度図の色彩も、各種設定オプションがあり、好みの色度図が作れます。

CIE1931の最も一般的な色度図はもちろん、CIE1976UCS、CIELABなど 多様な色度図を、簡単に作成できます。 また、色度から色温度の計算や、カバー率、色差の計算などが出来ます。

動作環境等

Microsoft Visual Studio2017 Community C++ (MFC)、 Microsoft ® Windows7 SP1 日本語環境で 開発・動作確認をしています。

解像度 XGA(1024×768)以上, 24bitColor以上のディスプレイ推奨です。

問い合わせ

phonon@mbj.nifty.com まで連絡ください。

ライセンス/注意事項

本ソフトウェアColorAC は、Phonon (Yoshihiro Watanabe)が開発し、著作権を有します。 ※Microsoft社のWindowsおよびVisual Studio、MFCなどに固有の部分はMicrosoft社の使用条件に従います。 ※PNG形式の画像データの生成はlibpngを採用しており、libpngの作成者に著作権が帰属します。 ※ICC Profileからのデータ取得にIccProfLibを採用しており、ICCの The ICC Software License, Version 0.2を主張します。

本ソフトウェアColorACは、フリーウェアとして公開しています。

商用の利用(ColorACの販売,転載,配布での実費以上の手数料の徴収など)は禁止します。 商用以外の用途であれば,私的利用、業務利用にかかわらず無償にて使用いただけます。 ColorACで作成した色度図,データなどの業務での利用についても特に制限しません。 ただし、本ソフトウェアColorACをインストール、使用、およびColorACで作成したデータや画像等を 使用した事による いかなる損害についても保証致しません。

また、ICCのICC profileからのデータ取得にIccProfLibを使用しています。 IccProfLibは The ICC Software License, Version 0.2に基いていて、以下の条件が付きます。

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INTERNATIONAL COLOR CONSORTIUM OR ITS CONTRIBUTING MEMBERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

以上を ご了解いただけた場合に限り,使用してください。 転載する場合は, phonon@mbj.nifty.com まで連絡ください。 転載するデータの改変は,基本的には禁止します。 改変が必要な場合は,連絡ください。

A-2 ColorACで できる事

ColorACの機能は、 色度図の画像ファイルの作成 と 相関色温度の計算, 色度図上の 多角形の面積計算(NTSC比、カバー率など), 色差計算(ΔE*ab、CIE2000色差 など) MacAdam楕円の表示、ICCプロファイルからのデータ抽出です。

色度図の座標軸として

- x, y : CIE1931 (CIE1964)
- u, v : CIE1960 UCS
- u', v' : CIE1976 UCS
- a*, b* : CIELAB (CIE1976 L*a*b*)
- H, S : HSV (coneモデル,cylinderモデル)

の5種類をサポートします。

※視角として、良く使われる2度視野だけでなく10度視野も適用できます。

※L*a*b*の極座標表現 L*C*h のプロットも可能です。

色度図には,黒体放射曲線や色温度のスケールを表示できます。 色度図は,画面上でプレビューとして見るほか,画像ファイルとして保存する事ができます。 条件を設定して、正確な色の色度図も描画できます。

A-3 ColorACにおける色度図の扱い

ColorACで描画する色度図は、次の2種類に大別されます。



A-4 アーカイブファイルの内容とインストール方法

【インストール方法】 ← レジストリを使います。A-5 ColorACのレジストリアクセスについて 参照

ZIPの中に入っている ColorAC.exeを直接起動するだけでも使用いただけますが, データファイルの関連付けや,アンインストール時のレジストリの削除などのために, 以下の方法をお勧めします。

(1) 適当なフォルダに, アーカイブ(ZIP)を展開

3つのフォルダがあり、内容は以下となります。 setup: setup.exe : インストーラー ReadMe.txt envloc.ini : レジストリ使うか否かの設定 CACSetup.msi:ColorACのセットアップファイル ColorAC.exe:ColorAC本体(実行ファイル) document:説明書(PDF) → このファイルなど samples:サンプルデータが入ったフォルダ

(2) setup.exeを実行

setup.exeをダブルクリック等で,起動してください。 セットアップ(インストール)が開始されます。 表示されるガイドに従って,インストールしてください。

(3)説明書、サンプルの保存

説明書(document)、サンプルデータは、(2)のsetupではフォルダにコピーされません。 (1)で展開したフォルダ、または使いやすいフォルダにコピーして お使いください。

【アンインストール方法】

- (1) コントロールパネルにある "プログラムの追加と削除"で ColorACを選び、削除してください。
- (2) サンプルデータ等、手作業でコピーしたファイルは(1)では削除されないため、 手作業で 削除ください。

A-5 ColorACのレジストリアクセスについて

ColorACは、普通にインストールすると、Windowsのレジストリに設定を保存する 設定で起動します。ColorAC終了時に、レジストリに設定データを書き込みます。

しかし、通常のインストールはせず、ColorAC.exeをenvloc.iniが存在しないフォルダにコピーし、 それを起動すれば、レジストリを使わない設定でColorACを使用できます。

※ColorACは 特にインストールしなくても、アーカイブに含まれる ColorAC.exeを適当なフォルダにコピーして、起動するだけでも、動作します。 envloc.iniは レジストリを使うかどうかの設定が入っているので、envloc.iniが無いフォルダに ColorAC.exeを置いてください。

ただし以下を理解して使用ください。

・レジストリを使わない設定の場合には、ColorACの終了時に、ColorAC.exeを置いた フォルダに ColorAC.iniと言う名前のファイルが作られ、設定が書き込まれます。

 ・インストーラー(setup.exe、CACSetup.msi)を使ってインストールすると ColorACと 拡張子DACの関連付けが実施され、拡張子DACのファイルを ダブルクリックする事でColorACを起動するなどが できる様になります。 インストーラーを使わないで同じ様に使いたい場合は、手作業で関連付け等の 作業が必要です。

・ColorACのオプションメニューで、レジストリを使う設定を選ぶと、envloc.iniが ColorAC.exeのフォルダに作られ、次回の起動からレジストリにアクセスしてしまいます。

B. 使い方

B-1 ColorACの起動

起動方法、メイン画面の構成

B-2 基本的な使い方

STEP1~STEP5

- B-3 出力したビットマップファイルの使い方(例)
- B-4 計算表ソフトからの数値データ コピー/ペースト
- B-5 CIELAB (CIE1976 L*a*b*) 色度図の作成方法

B-5-1 描画条件

- B-5-2 CIELABの背景(あるいは単波長曲線の内側)の色度図の作成例
- B-5-3 RGB3原色の最大範囲を表示する図の作成例
- B-5-4 RGB3原色でL*を固定した図の作成例
- B-6 HSV H-S図の作成方法
- B-7 操作画面構成:メインウィンドウ
- B-8 メニュー構成 I (メニューバー)
- B-9 メニュー構成Ⅱ(マウス 右クリックメニュー)

B-1 ColorACの起動

方法1:スタートボタンから探して起動

スタート \rightarrow プログラム(P) \rightarrow ColorAC \rightarrow ColorAC

方法2:デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリック。



方法3:ColorACのデータファイル(拡張子dac)をダブルクリック。





ColorACのメイン画面の構成

下記3点が重要。(詳細は B-7 操作画面構成 参照)



B-2 基本的な使い方

データの入力から 結果の出力(色度図のビットマップ保存), データ ファイルの保存までを 一連の流れとしてまとめました。

STEP 1. 色度データ(アイテム)の挿入

STEP 2. 色度図の グラフエリア(座標系とグラフ表示範囲)の設定

STEP 3. 色度図の描画

STEP 4. 色度図を出力(ビットマップファイルの作成)

STEP 5. データ(アイテム, グラフエリア)の保存

STEP 1. 色度データ(アイテム)の挿入



方法2:既存データ

c	olorAC New Data		
ファ	イル(E) 編集(E) 挿入(I)	アクション(<u>A</u>)	表示(⊻)
	新規作成	Ctr	1+N(<u>N</u>)
<	開く	Ctr	1+0 (<u>0</u>)
	保存	Ct	rl+S(<u>S</u>)
	名前を付けて保存(A)		
<	インポート(I)		
	ICCプロファイルからインポ	는 ト(P)	

「**一夕全体** : メニュー ファイル(F) — 開く(O) 'イテムを選択: メニュー ファイル(F) ー インポート(I)

新規データの場合は、色度データを入力

RGBWアイテムを挿入すると、 RGBWアテイムの編集画面が表示されます。



STEP 2. 色度図の グラフエリア(座標系とグラフ表示範囲)の設定

Graph area (色度図の図上の表示範囲)を リストから選択

> 初期の標準色度図として CIE1931 x-y, CIE1960UCS u-v, CIE1976UCS u'-v' の3種類が 色度図全体が ちょうど見えるサイズで セットされている。



(色度図の一部を拡大するとか, L*a*b*の図を描く など)

「ユーザ定義 グラフエリア」を作成する必要がある

Newボタンを押す(新規グラフエリアが生成 挿入される) Editボタンを押して 座標系,表示範囲,目盛り設定をする

「ユーザ定義 グラフ表示範囲」は ドラッグモードで, ・マウスによるドラッグ移動 ・ホイールによる拡大/縮小 が可能。





STEP 3. 色度図の描画



変更内容によって,自動的に 画面更新されるものと,更新されないものがあります。 データ・設定の変更に対して まだ画面更新されていない状態では、Viewボタンが 点滅します。 色度図の出来上がりの状態は,Viewボタンを押して 確認ください。



STEP 4. 色度図を出力(ビットマップファイルの作成)

メニュー アクション(A) - ビットマップ作製(B)



ビットマップを 他のソフトに直接貼りつけられる場合(たとえばExcel や PowerPointなど) コピーボタン(Main, Legend, Main+Legend)が 使えます。 色度図データ作成完了したら、貼り付けるソフトで ペーストを実行してください。

ビットマップファイルそのものが必要な場合は、保存ボタン(Make files)を押してください。

STEP5. 色度図データ(アイテム, グラフエリア)の保存

データ保存 : メニュー ファイル(F) - 名前を付けて保存(A)



B-3 出力したビットマップファイルの使い方(例)

Officeソフトのデータに貼りつける例



ヒント:他のソフトに貼りつけて 使用するだけであれば・・・



その直後に(クリップボードの中身が書き換わらない間に)、 他のソフトでクリップボードデータの貼り付けを実施すれば、 画像が貼り付けられます。

たとえば、PowerPointでは	貼り付けたい場所にマウスカーソルを置いて、
	メニューの ホーム ー 貼り付け を選ぶか、または マウスの右ボタンクリックし ポップアップしたメニューから 貼り付けのオプションの 左端の 貼り付け(P) を選ぶ
	で貼り付けられます。

Chromaticity Diagram Maker ColorAC

B-4 計算表ソフトからの色度データ コピー/ペースト

Paste ボタン の動作

RGBWアイテムやMultipointアイテムの編集画面に Copyボタン, Pasteボタンがありますが, Paste動作が やや 独特です。 このPasteボタンで クリップボードにあるテキストデータの貼り付けが 可能ですが, データ内の 改行は無視され, 数値の順番だけを見て, 貼り付けられます。

RGBWアイテムの例

下に コピー元の 計算表ソフトのデータ例を示します。 黄色ハッチング部がコピー範囲です。データの順番だけ見て, 改行は無視します。

3番目のデータは、Form2で貼りつける事に注意してください。





貼り	付	け結果
----	---	-----

	×	У
R	0.64000	0.33000
G	0.30000	0.60000
В	0.15000	0.06000
W	0.31270	0.32900

Multipointアイテムの例1

lo.3 V PLOT	月用	close	od polylines 🔝	一行おき表示 📃	
Items is applied Lense is applied Lense is applied Comparison Comparison	No new->	× -	y -		
inter line form Split point to point 2D Scale line curved 2D Scale adjust graph Space					

ĺ	Paste formatting select	x
	貼り付け方法を選択して、 Aまたは B のボタンを押してください	データが
	◎ 現在のデータを消去してから貼り付け	縦並びの場合は A を、
	◎ 現在のデータに追加する	
	◎ 現在のデータにデリミタを挟んで追加する	横並びの場合は B を選ぶ。
	データ並び A または B を選択	
	АВ	
	$x_1 y_1 $ $x_1 x_2 x_3 \cdot \cdot \cdot$	
	x ₂ y ₂ y ₁ y ₂ y ₃ · · ·	
	X ₃ y ₃	
	• •	
	• •	
	• •	
	Cancel	

CIE1931xyで貼り付けを実施した例です。

コピーの元は下記の様に、並びが幅が ばらばらになっている例です。

黄色ハッチング部がコピー範囲です。

改行は無視されるので、下記の例では、 順番にx, yと値が取り出され、 計12個のx, yデータが貼りつけられます。

貼り付け結果

No	x	У	
 0	0.26100	0.34300	
 1	0.23600	0.33900	
2	0.42900	0.47700	
 3	0.45300	0.30600	
 4	0.50600	0.40700	
5	0.48100	0.40100	
6	0.21100	0.17500	
 7	0.23400	0.16300	
8	0.43600	0.32700	
9	0.28500	0.20200	
 10	0.29900	0.19600	
11	0.46900	0.44200	
new->	-	-	

_	0.261	0.343	0.236	0.339	0.429	0.477			
	0.453	0.306							
	0.506	0.407	0.481	0.401					
	0.211	0.175							
	0.234	0.163							
	0.436	0.327	0.285	0.202	0.299	0.196	0.469	0.442	

Multipointアイテムの例2

Multipointアイテムでは、データ区切り(delimiter)が必要になる場合があります。 初期設定では、0,0のデータを使います。

線として →を使いたい場合などは、2組のデータ間を すべて(0,0)で区切る必要がありますが、 下記のデータ配列をコピー・ペーストする事で実現できます。

_		-				石	則に0,()を並べる
	Data A		DataB					
No.	x	У	x	u				
1	0.4000	0.3500	0.3976	0.3377	0	0		
2	0.3770	0.3450	0.3847	0.3339	0	0		
3	0.2470	0.2510	0.2485	0.2304	0	0		
4	0.3370	0.4220	0.3202	0.4079	0	0		
5	0.2650	0.2400	0.2540	0.2269	0	0		

貼り付け結果

No	×	У
0	0.40000	0.35000
1	0.39760	0.33770
2	0.00000	0.00000
3	0.37700	0.34500
4	0.38470	0.33390
5	0.00000	0.00000
6	0.24700	0.25100
7	0.24850	0.23040
8	0.00000	0.00000
9	0.33700	0.42200
10	0.32020	0.40790
11	0.00000	0.00000
12	0.26500	0.24000
13	0.25400	0.22690
14	0.00000	0.00000
new->	-	-

DataA DataB, (0,0) の順番で貼りつけられるの で, No.1, No.2···No.5のデータが分離した結果が 得られます。

B-5 CIELAB (CIE1976 L*a*b*) 色度図の作成方法

CIE1931 x-y色度図などに比べると、CIELABは描画の条件設定が必要であるため、 作成の操作が煩雑になります。

ColorACで描画できるCIELAB色度図で,使用頻度が高いと考えられる 以下 3点の色度図の作成方法を解説します。

> ColorAC Ver.0.743から CIELABでは単波長曲線、黒体放射軌跡は非表示を初期設定に変更。 また背景の着色も 単波長曲線範囲に限定せず、塗りつぶす事を初期設定に変更。



B-5-1 CIELABの描画条件

CIELAB(CIE1976 L*a*b*)には基準となる三刺激値が必要となりますが、色度図として描画するためには さらに 3原色の色度データも必要となる場合があります。(前項の色度図を作成するには必要)

3原色として、RGBWアイテムの描画には、そのアイテムのRGBデータを用いて描画します。 RGBWアイテム以外の描画は、グラフエリアで指定しているRGBWアイテムのRGBデータを適用します。



・CIELABの基準となる三刺激値は、多点アイテム(Multipoint)で 値を指定する場合を除き、 グラフエリアで指定した値が使われます。

(指定が RGBWアイテムの色度のみの場合は、輝度100cd/m²(または1cd/m²)の条件を追加して設定されます)

B-5-2 CIELABの背景(あるいは単波長曲線の内側)の色度図の作成例

CIELABとして 一般的な色彩の概要を見たい時などに適した図です。

CIE1931の色度図と同様に、PCモニタの限界よりも広い範囲の色度領域を包含した図となるため、 正確な色度、明度での描画は不可能であり、見やすい明るさ、色に適当に調整した図となります。

Ver. 0.743で仕様変更:

CIELAB Clip のチェックを外す事で 画面全体を彩色します(Default)。 違和感を和らげるために 彩色は従来よりも淡く修正していますが、 周辺(従来彩色しない部分)の色は飽和します。

Ver. 0.761での仕様変更:

RGB 3原色が指定されない場合でも、sRGBの3原色を 採用して背景を彩色する仕様にしました。

(Ver0.760までは 直接RGBWアイテムでの指定が必須)



150

- (1) 左側のGraph area/scale のNewボタンをマウスでクリックする。 (新規areaが挿入され、設定ダイアログ「グラフエリア設定」が表示される) 100 50 (2) グラフエリア設定の画面の 座標系/範囲 タブを選択する。 0 b* (3) 座標系/範囲 タブの左側の 色度図の座標系 で -50 CIE1976 L*a*b* /L*C*h を選択(マウスでクリック) すると -100 「Set L*a*b* Base Space 実行しますか? 」と出るので -150 はい(Y)ボタンをクリック。 -150 -100 -50 0 50 a*
 - (4)タイトル CIE1976L*a*b* Base Tristimulus Value の画面になるので、 上半分にある基準となる3刺激値の設定で、上側の「数値で指定」を選び、 値を入力(入力方法:たとえば 右の標準光源リストから D65を選択して, Setボタンを押す など)
 - (5) CIE1976L*a*b* Base Tristimulus Value画面の 下側にある "L*(縦軸)の規定方法"で、 0. No Transformation(2D data have no image)以外の設定を選択 (目的に応じて設定: 1.Transformation by Fixed Lightness または 3.Transmorms by maximum R,G,B = 1(Gamut) が一般的。とりあえず 3を選んでおけば問題ありません。) 右下のOKボタンでCIE1976L*a*b* Base Tristimulus Value を完了。
 - (6) グラフエリア設定の画面に戻るので、 **座標系/範囲** タブの 右下の「graph area set DEFAULT」ボタン を押す。
 - (7)右下のOKボタンで グラフエリア設定を終了。 色度図が表示されます。 ※表示範囲は 必要に応じて 変更してください。(リファレンス C-3.参照)

100

201976 L'9'8' a'.5' PM http://www.tistengins...Xee+0.964212 Yes+1.2m+0.805

B-5-3 RGB3原色の最大範囲を表示する図の作成例

PCモニタや TVなどの表示デバイスの 表示能力の指標として用いられる図です。

RGB3原色が作るL*a*b*空間での立体の表面を、 L*が大きい側から見た状態に相当します。 ColorACでは 色をRGBの色度から計算して 求めています。(黒色度が有効の場合は黒含む) 設定したRGBWアイテムのR、G、Bの色度と 表示するPCモニタの特性が一致していれば、 正確な色の色度図として 使う事ができます。





(1)RGBWボタンを押してRGBWアイテムを新規作成し、アイテム編集画面を出します。

(2) RGBの三刺激値データ(あるいは 三刺激値を求める事ができる Lxy L*a*b* HSVなどでも良い)を入力する。

また、RGBおよびWの色度(CIE1931、CIE1976UCSなど)を入力しても可能(お勧めはしませんが)。 本来ならば RGBの三刺激値が必要となるが、R, G, Bに加えてWの色度も指定すれば、 ColorACがWの輝度100cd/m²(または1cd/m²)になる様に R, G, B, Wの三刺激値を計算します。 (練習ならば たとえば Preset Color Space Data で, sRGBを選び, Setボタンを押してデータをセットすれば OK。)

(3) **ラインとマーク** タブを選択し、 右側の **領域塗りつぶし** をチェック。 そして チェックの下にあるリストから **4.IntraSpace** を選択

 (4)リストの右側にある 彩色設定 ボタンを押し、Rendering color space を設定する。
 (通常は 一番上の 標準設定でOK) また、CIELablこおいて、描画色をグラフのL*値に合わせる をチェック。
 Gamma Correctionは 分れば設定してください。
 (たとえばsRGBならば sRGBを選べばOK。 AdobeRGBならば 2.2を選択)

(5)右下の OKボタンを押して 描画対象RGBデバイスとなる RGBWアイテムの挿入完了。



STEP3: 背景彩色(Visible Area)の設定

(1)ColorACのメイン画面の左にある VisibleArea ボタンを押す。(設定ダイアログ Chromatical Background Property が表示される)

(2) Chromatical Background Property で
 Paintのチェックを外し、 グラフ再描画実施。





例:色度図の基準と表示しているRGBが異なる場合

標準設定(IntraSpaceでRGB空間の変換を実施する場合: C-7-3.参照)では、 基準として設定したRGB系と 表示しているRGBWアイテムの強度差が 表示に現れます。 表示するRGBWアイテムの強度が小さいと 暗く表示され、 強いと、L*が 100を超えて(=明るさが最大値超え)描画不可能になります。



基準のRGBと 明るさが半分の RGBを重ねて表示。 明るさ半分のGamutの色は暗く 表示される (明るいアイテムをグラフエリの基 準に設定の場合)



明るさが半分のRGBをグラフの基準に変更。 (グラフエリアの基準アイテムを変更) 明るさ半分のRGBが通常表示(サイズ明る さ)となり、元の明るさ(基準の2倍の明るさ) のRGBは、100<L*となり 表示できないため、 ハッチング表示になっている。

(ハッチングと 設定との関係 次項参照)

表示色域を超えた場合の処置 C-7-3 参照

表示色域を超えると 表示が不可能になるため 基本的にはハッチング表示にしていますが、 必要に応じて別の表示(回避)も可能です。

内容	正確な描画 描画できない部分はハッチングに なる(この例では全面)	描画色の飽和を許容 (飽和していて 正確な色ではありません)	色の局所調整 描画色を 色度図との関係ではなく、 その点のみで調整します (正確性に欠けます)		
Intra Space の設定	 描画色域を外れる部分はハッチグする を チェック Rendering color space 標準設定 CELAFCは グラフエリアの基準を通用。 CELAFCを推奨のにGBW アイテムの色度を通用。 CELAFCを推奨のにGBW アイテムでRGB(値を 使気配定の場合はされた通用) このアイテムのRGBを適用 このアイテムのRGBを適用 このアイテムのRGBを適用 このアイテムのRGBを適用 ごのアイテムのRGBを適用 	ハッチングのチェックを外す。 CIELablこおいて、描画色をグラフのL*に合 わせるをチェック Rendering color space 標準設定 ・ CIELABではグラフエリアの茎球を通用。 ・ パなどのの色度図ではアイテムの色度を通用。 ・ CIELABで整要のRoBHWアイテムでROBI植を 使予想定の場合はまれを通用 ・ CIELABで整要のRoBHWアイテムでROBI植を 使予想定の場合はまれを通用 ・ CIELABに変更の場合はまれを通用 ・ CIELABに変更の場合はまれを通用 ・ CIELABに変更の場合はまれを通用 ・ CIELABに変更の場合はまである ・ 対加いためいて、最大輝度の抽画色にする ・ 描画色域を外れる部分はハッチングする	 ハッチング、描画色のL*合わせ 両方とも チェックしない。 Rendering color space 標準設定 CELABTでは グラフエリアの基準を適用。 - パオどの2000度図ではアイテムの色度を適用。 OELABTで基準のFGBWアイテムでFGD6個を 使っ起定の場合はされを通用 このアイテムのFGBを適用 このアイテムのFGBを適用 CELabにおいて、描画色をグラフのL*値に合わせる。 xywwにおいて、最大輝度の描画色にする 描画を域を外れる部分はハッチングする 		
作成した 色度図	b* -50 -100 -50 0 50 100 150 a* "ETHEN VETTER VETTER VETTER	b* 0 -50 -100 -150 -100 -150 -100 -150 -100 -150 -100 -150 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -50 -100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -			

B-5-4 RGB3原色でL*を固定した図の作成例

L*を固定した図は、RGB3原色が作る L*a*b*空間での 3次元立体を、L*軸に垂直な面で切り取った断面図に相当します。

ColorACでは 色をRGBの色度から計算して求めています。

設定したRGBWアイテムのR、G、Bの色度と表示するPCモニタの[▶] 特性が一致していれば、正確な色の色度図として使う事ができます。

右の図は L* = 70 の例ですが、中心のOは W(白色)点です。 図中の左上のOは G(緑色点)を 示しています。 Markはこの2点ので RやBが無いのは Rのみ、Bのみでは L*=70にならないため、 この図では、 RとBのマークを打つポイントが存在しないため です。

L*を たとえば 30にすると

下図の様に R,G, B, WすべてのMarkが打たれます。





L*を固定した色度図は、 「B-5-3. RGB3原色の最大範囲を表示する図の作成方法」 において STEP2(5)と STEP2(6)で 下記の赤文字の様に変更する事で実現します。



B-6 HSV H-S図の作成方法

HSVを色度と関連付けるためには、RGB3原色を規定する必要があります。

RGB基準を定めて、グラフエリアを設定する事でH-S図が作成可能です。

注意:HSVの色は、RGBWアイテムのIntraspaceによって作るのではありません。 背景色として描画しています。従って色の設定はGraphAreaで設定します。

STEP1: RGB基準の設定

- (1) 基準とする光源(白色)の設定(RGBWアイテム) RGBWボタンを押すなどで,新規アイテム編集画面を出す。
- (2) RGBのデータ(3原色設定用)を入力 簡単のため この例ではプリセットデータを使ってみます。 画面のPreset Color Space Data で、輝度を設定 と書かれた チェックボックをチェック。 リストからAdobeRGBを選び、Setボタンを押してデータをセット。
- (3)次に 上にある PLOTチェックを クリックして チェックを外します。

(4) 右下の OKボタンを押して 基準用のRGBWアイテムを挿入完了。



STEP2: 色度図描画設定の作成

(1) 左側のGraph area/scale のNewボタンをマウスでクリックする。(新規areaが挿入される)

(2) グラフエリア設定の画面が出るので、そこで座標系/範囲タブを選択する。

(3) 座標系/範囲 タブの 左側の色度図の座標系で HSV_coneまたはHSV_cylinderの 必要とする座標系を選択。(マウスでクリック)すると「Set HSV Base Space 実行しますか?」 と出るので はい(Y)ボタンをクリック。

(4) HSV Base RGB Tristimulus Value と言う画面になるので,
 そこで 2種類の選択肢 These values are specified と by RGBW Item(R,G,B Space) の中から
 2番目の by RGBW Item(R,G,B Space) を選択し、その右側に表示されているItemリストから、
 STEP1で指定したAdobeRGBを選び、Item Selectボタンを押して、アイテムをセット。

(5) HSV Base RGB Tristimulus Value の左下に、Gamma correction 設定エリアがあり、
 2.2を選ぶ(AdobeRGBはガンマ2.2であるため)。
 そして、右下のOKボタンでHSV Base RGB Tristimulus Value を完了。

(7)グラフエリア設定の画面に戻るので、
 座標系/範囲 タブの 右下の graph area set DEFAULTボタンを押す。

(7)右下のOKボタンで グラフエリア設定を終了。 HSVのH-S図が表示されます。 ※表示範囲は 必要に応じて 変更してください。(リファレンス C-3.参照)







B-7 操作画面構成:メインウィンドウ



Chromaticity Diagram Maker ColorAC

B-8 メニュー構成 I (メニューバー) ※ 赤字の 3-XXは 第3章 リファレンスの対応項目です。 ファイル(E) 編集(E) 挿入(D) アクション(A) 表示(V) オプション(D) ヘルプ(H)



Copyright (c) 2012–2016 Yoshihiro Watanabe

Chromaticity Diagram Maker ColorAC

B-9 メニュー構成Ⅱ(マウス 右クリックメニュー) ※赤字の C-XXは 第3章 リファレンスの対応項目です。

PC操作画面上の 所定の位置で、マウスの右ボタンクリックする事で現れるメニュー。



END