色度図作成ソフト ColorAC 逆引きマニュアル

2019/10/24

Copyright (c) 2012-2015 Yoshihiro Watanabe







E. 逆引きマニュアル

E-0 逆引きマニュアルの使い方

- E-1-1 ColorACでどんな色度図が描けるか ざっと見たい
- E-1-2 ColorACを業務で使っても良いのか?
- E-1-3 画面の色度図がもっと綺麗にならないか
- E-1-4 横長画面(ワイド画面)で右側が余る(ワイド画面対応)
- E-1-5 操作の取り消し(undo/redo)
- E-1-6 グラフ画面に × が出る
- E-1-7 ボタンが点滅する
- E-2-1 色度図に色度データをプロット(RGBの三角形)
- E-2-2 色度図に色度をプロット(任意の色度点をプロット)
- E-2-3 不要なものを削除したい(アイテム削除 or 非表示)
- E-2-4 色の無い色度図にしたい(色度図ペイント設定)
- E-2-5 色度データ表示を上にもってきたい
- E-2-6 図形を塗潰すと他のアイテムが見えない

E-3-1 色度図の一部を拡大したい(拡大図1)

- E-3-2 部分拡大した図で、マークなども拡大したい(拡大図2)
- E-3-3 部分拡大した図で、マークなども拡大したい(拡大図3)
- E-4-1 黒背景の色度図を作りたい(グラフ配色変更)
- E-4-2 フォントを変えたい(フォント変更)
- E-4-3 色度図の中心がなぜか白くない(書籍の色度図)
- E-4-4 正しい色の色度図を作りたい(正確な色度図)
- E-4-5 10度視野の色度図(等色関数の変更)
- E-4-6 グラフから文字がはみ出している(クリップ範囲)
- E-4-7 文字が見づらい(文字の縁どり)
- E-4-8 グラフの文字が小さい
- E-4-9 座標軸の文字が重なってしまう
- E-4-10 文字が領域外にはみ出してしまう
- E-4-11 色度図に 文字を記入したい
- E-4-12 凡例(Legend)に表示させない方法
- E-4-13 色度の比較を矢印で表現したい

E-5-1 Excelの色度データをプロットしたい(コピー&ペースト)

E-5-2 ColorACで作った別の色度データを使いたい(アイテムのインポート)

E-6-1 色度座標を変換した値が知りたい(変換後の数値の取り出し方法)

E-6-2 相関色温度や duvの値を求めたい(数値の取り出し方法)

E-6-3 色温度CCTとduvから色度を求めたい(数値の取り出し方法)

E-6-4 NTSC比を求めたい(ディスプレイ評価)

E-6-5 カバー率を求めたい(ディスプレイ評価)

E-6-6 グラフに色度の数値を表示したい(数値プロット)

E-6-7 色差を計算したい

E-6-8 色差∆Eを計算したい(1)

E-6-9 色差△Eを計算したい(2)

E-6-10 高解像度の色度図を作りたい(画像ファイル出力) E-6-11 PC画面の色度図をキャプチャしたい(時間重視)

E-7-1 CIELAB(CIE1976Lab)の色度図を描きたい

E-7-2 CIELABの a*,b*データをプロットしたい その1

E-7-3 CIELABの a*,b*データをプロットしたい その2

E-7-4 CIELABの表示が異常

E-8-1 色度のマークと色度図の色が重なって見づらい(色強調)

E-9-2 画面を最大化しても、スクロールバーが消えない

E-9-3 ColorACをUSBメモリに入れて使いたい(インストールしないで使う方法)

逆引きマニュアルの使い方 E-0

1ページが 1アイテム の解説になっています。



対応する 説明書の解説ページを確認ください。 追加の説明が必要と感じたテーマには、解説も記載しました。

E-1-1 ColorACでどんな色度図が描けるか ざっと見たい

説明書が多すぎて 読む気にならない。 何ができるか 簡単に確認する方法はないか。 説明書/Reference 該当ページ

説明書 A.-1 ソフト概要

A-2 ColorACで できる事

1. サンプルデータを見る(ColorACで開いてみる)

サンプルデータは、アーカイブ(ZIPファイル)を展開した時、sampleと言うフォルダの下に、 サンプル内容を記載したファイル(sample.txt)と、グループ別のフォルダがあります。

グループ別のフォルダの中に、サンプルデータ本体が置かれています。

ColorACがインストールされていれば、サンプルデータをダブルクリックで開けます。

※ 必ず グラフエリア(C-3.参照)を確認して、 ユーザーグラフエリアがある場合には、選択してみてください。

2. サポートページのギャラリーを見る

URL <u>http://phonon-spectrum.com/p-gallery.html</u> に ColorACで作った色度図の サンプルがあります。 ColorACで どんな図が作れるかの参考になります。

E-1-2 ColorACを業務で使っても良いのか?

フリーソフトだけど 業務で使っても良いのか?	ColorAC取扱い説明書
	説明書 A-1 ソフト概要

Readme.txt等に記載していますが、ColorACの業務利用は問題ありません。 ColorACで作成した色度図のデータも、自由に使用いただく事ができます。

詳細は 説明書 1. ソフト概要 を確認ください。

E-1-3 画面の色度図がもっと綺麗にならないか



E-1-4 横長画面(ワイド画面)で右側が余る(ワイド画面対応)



E-1-5 操作の取り消し(undo/redo)

たとえば、誤って、色度データを消してしまった。 説明書/Reference 該当ページ 取り消せる? B-8. メニュー構成 I (メニューバー) 🌿 ColorAC New Data ファイル(F) 編集(E) 挿入(I) アクション(A) 表示(V) オプション(O) ヘルプ(H ColorACは 操作取り消し処理 Undo 🖼 🔚 | 👗 🖻 📵 🗠 🗠 および 取り消した操作の再実行 redo を Item Insert Rot No Hem Name Scale RGBW ο 3 Δ. AdobeRGB 1964 x 実装しています。 UP ο \bigcirc Spectrum Locus * * * Multi Tc Blackbody Locus * * * 0 2 DOWN Overlap 方法: 操作の直後に Action 0.8 View Bitmap ツールバーの 📭 アイコンをクリック。 Sum-mary Drag Mode 💕 ColorAC New Data ファイル(F) 編集(E) 挿入(<u>I) アクション(A) 表示(V)</u> オプション(O) ヘルス 🚔 🔲 元に戻す Ctrl+Z(U) Graph area / scale または、編集(E)メニューの 元に戻す を選択 再実行 Ctrl+ CE1931 XYZ Item Inse Sca 切り取り Ctrl+X(T) RGBV 19E コピー Ctrl+C(C)Multi 貼り付け Ctrl+V(P) Overla 削除 Del ただし、取り消しが使える条件として以下の制限があります。 アイテムを選択して削除(S) ・メイン画面が出ている状態からの取り消し アイテム編集(I) Action 選択アイテムサマリ(S) (メニュー操作中に戻る事はできない) View グラフ色設定(R) グラフ線幅/フォント/グリッド(F) Sum-mary ・操作の実行直後(溯っても数回)に限られる 色度図の色設定(C) 凡例の書式設定(L) ・再実行(redo)は、「undoした処理」のみ 実行が可能 Graph area 7 scale CE1931 XYZ -(要するに undoの取り消し のみが可能)

E-1-6 グラフ画面に × が出る

説明書/Reference 該当ページ

C-3-6. CIELAB (CIE 1976 L*a*b*)の a* - b* 表示 C-3-7. HSVモデルのH-S表示

CIELAB(CIE1976 L*a*b*)の a*-b*プロットやHSVのH-Sプロットなどで、座標を確定するための データ(設定)が不足している場合に、グラフ内容を表示する代わりに "×"を表示します。



Copyright (c) 2012-2015 Yoshihiro Watanabe

画面に × マークが出る

E-1-7 ボタンが点滅する

使っていると Viewボタンが点滅する。 どうすれば良いのか? 説明書/Reference 該当ページ B-2. STEP3 色度図の描画

Ver 0.757から 画面更新が必要な場合に Viewボタンが点滅する仕様に変更しました。 必要に応じて Viewボタンを押す(または メニューからグラフ再描画) してください。



ColorACのWindowサイズが調整(変更)されたが、 まだ画面が変更に合っていない状態。

E-2-1 色度図に色度データをプロット(RGBの三角形)

良く見る 「色度図に RGBの三角形をプロット した図」 を 作りたい 説明書/Reference 該当ページ

B-2. 基本的な使い方

C-7. RGBWアイテム

※B-2. 基本的な使い方に詳しく記載されているので参照ください。





(2)RGBWアイテムで 色度データ入力







E-2-2 色度図に色度をプロット(任意の色度点をプロット)

色度図に 自由な点数の色度点を プロットしたい	説明書/Reference 該当ページ B-2. 基本的な使い方 C-8. 多点アイテム(Multipoint)

E-2-3 不要なものを削除したい(アイテム削除 or 非表示)

色度図に不要なものが入っている。	説明書/Reference 該当ページ
削除は どうすれば良い?	C-4. 可視領域彩色の設定
	C-5-3. アイテムの削除

色度図に 表示されない様にするためには 削除 または 非表示 にすれば良い。

非表示にすれば 再度必要な場合に 即 復活できます。

E-2-4 色の無い色度図にしたい(色度図ペイント設定)



E-2-5 色度データ表示を上にもってきたい



E-2-6 図形を塗潰すと他のアイテムが見えない

色度図を作ったが、領域塗りつぶしを使ったら、 他のアイテムが隠れてしまう。 説明書/Reference 該当ページ

C-5-7. データ点のラインとマークの設定

隠れてしまうアイテムを上にする(E-2-5.)方法もありますが、それでは解決しない事も多いでしょう。

塗りつぶし領域を半透明(透過率を設定)に する事で、背景も透けて見える様になります。

) NODED	A) 80	F(Y) オプション(Q)	ヘルプ(出)					
Item Insert RGBW	Ref No O 4	kun	Name EBU	Scale 1931 xy	Rx 0.6400	Ry 0.3300	Gx 0.2900	Gy 0.6000	Bx 0.150
Overlap DOWN	0 3 0 1 0 2	Te	sample No.2 Blackbody Locus Spectrum Locus	1931 xy	0.5900	0.3300	0.2100	0.7100	0.150
Diff	•						***		
Notion		520-	530				-*	- EBU	No 2
Stary Cresto	0.7	(2 500						
raph area / scale	0.6			560					
E 1931 XYZ •	500 0.5				80				
Edit Delete New	v ^{0.4}				500				
Shortd 2 0.02						510			
MainGrid 図 0.02 SubGrid 図 0.05 @ グラフ要素 拡大 Visible Area Paint	0.3	190-	*			1998 Sec.			
MainGrid ② 0.02 SubGrid ② 0.05 @ 沙方フ要素 拡大 Visible Ares Paint Field 2 anto T = 0%	0.3 0.2	190-	*						
Main/arid 辺 0.02 SubGrid 辺 0.05 りうフ要表 拡大 Visible Area Paint Pield 2 and anto 1 = 0% nd visible=30 % Dottom hey X0	0.3 0.2 0.1	480	*						





E-3-1 色度図の一部を拡大したい(拡大図1)



E-3-2 部分拡大した図で、マークなども拡大したい(拡大図2)



E-3-3 部分拡大した図で、マークなども拡大したい(拡大図3)



E-4-1 黒背景の色度図を作りたい(グラフ配色変更)



E-4-2 フォントを変えたい(フォント変更)



E-4-3 色度図の中心がなぜか白くない(書籍の色度図)

ColorACの色度図は、なぜか白色の部分が白くない。 書籍に載っている様な、白く見える色度図にしたい。

白く見えない図の方が正しいと言えますが、 しかし、諸事情で 白く見える色度図が必要な 場合は 推奨設定2 のボタンを押してください。

2 4 5 K 6 RGEW

Muhi

Overlap

Dett

Action

View Bitmap

Builty BREL

Graph area I scale

0E1531 XYZ

Maxoris

S.Mail

リグラフ要素拡大

Visible Area Paint ボタン

En

Center whity で白くなります。 YMC-area enhance を2に設定。これで色が潰れて RGBとYMCとWの領域が はっきりします。 フィルビン 実業(日 持入(1) アクション(4) ま 00 LP DOMN Chromatical Background Property Coloring of visible area * No effect on HSV Paint CIELAB Clip 0.8 Gain Density 0.7 YMC-area enhance 0 4 Non 0.6 Non 1 2 White +2 4 White Edit White x, y 0 У 0.3127,0.3290 -2 0.7 Center Whity 0.6 Transmittance 推奨設定 0% < Transmittance 2 0.5 Grid Visibility 0 % < y ^{0.4} 30 % Grid Visibility 30 % 1 Matching Fieald 0.3 2 deg. 🔘 10 deg Grid line

O TOP

10 % <

Transmittance

この窓を隠す

CIE1031

O MD

BOTTOM

グラフ再描画



推奨設定2の内容

説明書/Reference 該当ページ

C-4.可視領域彩色の設定



0.4 0.5 0.6 07

X

E-4-4 正しい色の色度図を作りたい(正確な色度図)

	説明書/Reference 該当ページ
色度図の色を 本当の色に合わせたい。	C−7−3. Intra Spaceの使い方
	B-5-3. RGB3原色の最大範囲を表示する図の作成例
	B-5-4. RGB3原色でL*を固定した図の作成例

正しい色の色度図は、PCのモニタ画面を前提としているColorACでは作れません。



E-4-5 10度視野の色度図

(等色関数の変更)



E-4-6 グラフから文字がはみ出している(クリップ範囲)

グラフから アイテムが少し飛び出しています。	説明書/Reference 該当ページ
ColorACのバグでしょうか?	C−20−1. Clip Level グラフ矩形枠外への描画設定
仕様です。 もちろん 飛び出さない様にも 設定できます。	

E-4-7 文字が見づらい(文字の縁どり)



E-4-8 グラフの文字が小さい

資料の中で、小さな色度図を貼りつけたいが、 グラフの軸などの文字が小さくて読めない。

説明書/Reference 該当ページ

C-3. 表示座標系・表示範囲設定(グラフエリア) C-3-2. 名称·拡大率の設定

標準のグラフエリアでは、グラフ要素拡大 をチェックする事で、一括して文字サイズを 拡大できます。

さらに拡大するには、新規グラフエリアを作り グラフ要素の拡大率を アップします。



E-4-9 座標軸の文字が重なってしまう



E-4-10 文字が領域外にはみ出してしまう



E-4-11 色度図に 文字を記入したい

色度図に 文字を記入したい。

説明書/Reference 該当ページ

C-6. データ点の文字ラベル設定

C-8. 多点アイテム

ColorACには コメントなどの文字を記入するための機能はありません。

※コメント等は Officeソフトなどに色度図を取り込んで 資料としてまとめる時点で記載する思想です。

裏技

ただし、多点アイテムの文字ラベルを活用するなど、工夫すれば 色度座標内に文字の書き入れは可能です。 下記の例では「sRGB色域」と 記載しています。



E-4-12 凡例 (Legend) に表示させない方法

海教のマイテルでデータなキテレたが	説明書/Reference 該当ページ
複数のアイテムでナータを表示したが、	C−7. RGBWアイテム
同じ対象のデータなので 凡例が重複して	C−8. 多点アイテム
しまう	C−9. 領域重なりアイテム(Overlap area)

アイテムを凡例に表示するかどうかは、アイテムの編集ダイアログで設定できます。 編集ダイアログの 凡例チェックを外すと 凡例に表示されなくなります。



0,0

delimiter

クリップボードを複数のMultipointアイテムに変換

Copyright (c) 2012-2015 Yoshihiro Watanabe

E-4-13 色度の比較を矢印で表現したい

色度の比較、 経時変化とか バラツキなどを 矢印で表現したい 説明書/Reference 該当ページ C-8. 多点アイテム C-8-6. 特殊表示(楕円表示、矢印の連続表示) C-10. 色差アイテム(Color Difference)

データ点間を結ぶ線の種類に 矢印(LINE_ARROW)があります。

多点アイテムに 比較したい色度データを並べて入れて LINE_ARROWで結ぶ事で、 変化を矢印の形で表現できます。

また 変化を 色差 と 捉えれば 色差アイテム が適用できます。

色差アイテム では 2つのアイテムの色度の間を 矢印で結びます(正確には線で結ぶ。初期値が矢印)

●差の計算方法などの詳細は
 E−6−7. ●差を計算したい を参照

例 sRGBとAdobeRGBを比較

G色だけが変化しています。

Rot	No	H em	Name	Scale	Rx	Ry	Gx	Gy	Вx	Ву	Wx	1
0	5	7	sRGB> AdobeRGB	sample =	3	refer =	4	-	-	-	-	Π.
0	4	\sim	sRGB	1931 xy	0.6400	0.3300	0.3000	0.6000	0.1500	0.0600	0.3127	1
0	3	\sim	AdobeRGB	1931 xy	0.6400	0.3300	0.2100	0.7100	0.1500	0.0600	0.3127	
0	1	Tc	Blackbody Locus	* * *	-	-	-	-	-	-	-	
٠.	-											۲





E-5-1 Excelの色度データをプロットしたい(コピー&ペースト)

Excelに色度データがあります。 これを 全部ColorACに入力するのは面倒です。	説明書/Reference 該当ページ B-4. 計算表ソフトからの数値データ コピー/ペースト C-7-4. クリップボードから複数のRGBWアイテムの生成 C-8-8. クリップボードから複数の多点アイテム生成
Excelのデータを 直接プロットする事はできません。 しかし、データのコピー&ペーストは可能です。	

E-5-2 ColorACで作った別の色度データを使いたい(アイテムのインポート)

既に作成したColorACのデータファイルから アイテム(色度データ)や グラフエリア(描画条件) を取り込みたい。	説明書/Reference 該当ページ C-23. データのインポート

E-6-1 色度座標を変換した値が知りたい(変換後の数値の取り出し方法)



E-6-2 相関色温度や duvの値を求めたい(数値の取り出し方法)

色度データから

 ・ 説

 ・ 色温度Tc や 偏差 Δuv(duvとも書く)を求めたい。

- 説明書/Reference 該当ページ
 - C-18. データサマリ(Summary)

D-6. 相関色温度の求め方

相関色温度、duvは データサマリに記載されます。 JIS Z 8725に準拠した値が必要な場合は、 メニューで設定してください。

相関色温度、duvは データサマリに記載されます。 メニュー オプション(O) – サマリ(Summary)(S)

JIS Z 8725	JIS Z 87: 計算(記·	25準拠の 号Tcp)	ColorAC の計算(オリジナル 記号OOT)
日相関色温度の計算に、JIS Z 8725の付表と計算式を適用	Тср	duv	ССТ	duv
	6504 75	0.00310	6503 51	0.00320

相関色温度の計算例

①多点アイテム 新規作成

🎐 ColorAC New Data					
ファイル(F) 編集(E) 挿入(I	ファイル(F) 編集(E) 挿入(I) アクション(
🚰 🔙 🐰 🛍 🛍 📥	୍ ୧୦ 🕐 💼				
Item Insert	Ret No.				
RGBW	0 2				
Multi UP	0 1				
Overlap					
Diff					
	•				
Action					
View Bitmap					
	0.8 -				
Mode	510				
	0.7				
- Graph area / scale -	0.7				
0154004947					

②入力する色度の	
データ座標系を選択して	色度を入力

多点データ ラインとマーク 文字列ラベ No.1 Name	☑ 凡例	clos	ed polylines 🛽
xy巴度 アイテム名を几例に表示 凡例 座標系を選択 01 1931 CE 1980 CE 1980 CE 1981 CE 1985 CE 1985	No new->	x 0.33 -	y 0.295 -

③アイテムのサマリを取得



E-6-3. 色温度CCTとduvから色度を求めたい(数値の取り出し方法)

色温度Tc や Δuv(duv)から	説明書/Reference 該当ページ
色度を計算したい。	C-18. データサマリ(Summary)
	D-6. 相関色温度の求め方

多点アイテム(Multipointアイテム)で 色度の代わりに 色温度とduvを入力して 色度図にプロットできます。

また、サマリ(Summary)を取る事で、色度座標が確認できます。

相関色温度から色度座標の計算例

(1)多点アイテム 新規作成

M ColorAC New Data

②データ座標系として CCT and duvを選択 ファイル(F) 編集(E) 挿入(I) アクション

Item Insert RGBW Multi Overlap	Ret O O	多点アイテム Data No.1 多点データ ラインとマーク 文字列ラベル No.1 ア PLOT Name	☑ 凡俐 	③計: d polylines ☑	算したい数値 度データ欄に	≦を、 □入力
Diff		◎ アイテム名を凡例に表示	No ×	Name duvからの計算	closed polyli	ines 🔽
Action View Bitmap	•	几例 座標系を選択 CEE 1950		 アイテム名を凡例に表示 凡例 座標系を選択 	No CCT Dvi 0 6600 0.01 new->	
Graph area / scale	(CE 1981 XV2 CE 1981 Lvy CE 1987 Lvy CE 1986 Levth HSV cone HSV cylinder CCT+duv CT-tduv		Cit: 1931 x-y CCT and Cit: 1936 U-y CCT and Cit: 1937 U-y dur(Cit: Cit: 1937 U-y dur(Cit: Cit: 1938 U-y dur(Dit: Cit: 1938 U-y dur(Dit:		3
						11 12 13
						14

④アイテムのサマリを取得



E-6-4 NTSC比を求めたい(ディスプレイ評価)

ディスプレイの色域の広さの指標として良く 用いられるNTSC比を求めたい 説明書/Reference 該当ページ

C-18. データサマリ(Summary)

ColorACで NTSC比を得る方法は いくつか方法があります。

方法1

RGBWアイテムに 3原色の色度データをセットしてデータサマリを見れば、NTSC比が表示されます。 NTSC比を求める座標系は、データサマリを選択した時点での、グラフエリアの座標系となります。

方法2

Overlapアイテムを使って、2つのRGBWアイテム

ー方はNTSCのデータ、

もう一方は求めたいRGBの色度座標

に設定し、領域の面積を比較する事で NTSC比が求められます。

NTSC比を求める事だけが目的であれば、この方法は煩雑すぎるので、 上記 方法1の RGBWアイテムにデータをセットしてデータサマリを確認する方法をお勧めします。

※もしも NTSC比ではなく、 sRGB比とか AdobeRGB比などの値が欲しい場合は 方法2を使ってください。 方法2は 次項の カバー率を求める方法と同じです。

E-6-5 カバー率を求めたい(ディスプレイ評価)



Copyright (c) 2012–2015 Yoshihiro Watanab

44

E-6-6 グラフに色度の数値を表示したい(数値プロット)

色度図中に 色度の値をプロットしたい	説明書/Reference 該当ページ C-6. データ点の文字ラベル設定

E-6-7 色差を計算したい

色度の差を 色差式で計算したい

説明書/Reference 該当ページ

C-10. 色差アイテム(Color Difference)

x,y や u,vの色差は 2次元の色度図上の距離で定義されていて、幾何学計算で求める事ができます。 また、より人間の視覚に合致する色差として、CIEではCIELAB(CIE1976L*a*b*)の数値を元に色差ΔEが 規定されています。

ColorACでは、これらの色差の数値を Summaryで確認する事ができます。

基本的な手順は 以下となります。

①比較したいデータを それぞれ 2つの多点アイテムに入力。

②色差アイテムを挿入し、先ほど作った 2つの 多点アイテムを指定する。

③色差を求める基準となる色度図を表示させる。

④Summaryを取ると 色差アイテムに 比較した色度と共に 色差が表示されます。

E-6-8 色差 △ Eを計算したい(1)

L*a*b*のデータがあるので、 CIEで推奨されている色差△Eを計算したい

 $(\Delta E * ab , \Delta E 94, \Delta E 2000)$

説明書/Reference 該当ページ

C-10. 色差アイテム(Color Difference)

L*a*b* form

Standard

OK

Cancel

データが 色差を計算したい CIELABの形式(L*、a*、b*)になっている場合は、以下で可能です。

①比較したいデータを それぞれ 2つの多点アイテムに入力 (座標系 CIELAB) 基準は設定しない(座標変換しない)) Item was ploted only a*-b* L*a*b*の基準の設定は 基準は設定しない(座標変換しない)を選択 ◎ 指定の3刺激値を基準にする Tristimulus ②色差アイテムを挿入し、先ほど作った 2つの 多点アイテムを指定する。

③CIELABのグラフを表示するために、ユーザーグラフエリアを新規作成し、座標系をCIE L*a*b*/L*C*h に設定。 BaseScaleSetting は a*-b*色度図が選択可能にするためだけに必要で、有効な値であれば何でもOK (たとえば下記 These values are specifiedで X.Y.Z= 1.1.1 でも良い。X.Y.Z全てゼロじゃない事が要点。



もちろん 実際のL*a*b*の基準値を入力しても良い)

④ Δ Eは CIELABの表示状態で、Summaryを取ると Δ Eが表示されます。

E-6-9 色差 △ Eを計算したい(2)

LxyやXYZの測定値から、 CIEの色差 △ Eを計算したい。 説明書/Reference 該当ページ

C-10. 色差アイテム(Color Difference)

前項の 既に比較可能なCIELABの形式(L*、a*、b*) ではないデータから CIEのΔEを 計算するには、前項から以下の赤文字部分に 変更。

①比較したいデータを それぞれ 2つの多点アイテムに入力。
 2つのデータは、明るさを含むデータ形式であれば任意でOK(XYZ、Lxy、L*a*b*)

②色差アイテムを挿入し、先ほど作った 2つの 多点アイテムを指定する。

③CIELABのグラフを表示するために、ユーザーグラフエリアを新規作成し、座標系をCIE L*a*b*/L*C*h に設定。 BaseScaleSetting は 色差を計算したいL*a*b*の条件に合う様に きちんと設定必要です。

④ △ Eは CIELABの表示状態で、Summaryを取ると △ Eが表示されます。

E-6-10 高解像度の色度図を作りたい(画像ファイル出力)

色度図を資料に使うために 精細度の高い色度図を出力したい	説明書/Reference 該当ページ C−16. 色度図の画像ファイル出力

E-6-11 PC画面の色度図をキャプチャしたい(時間重視)

色度図の画像が欲しいが、精細度はいらないので 簡単に取得したい。 説明書/Reference 該当ページ

B-9. メニュー構成Ⅱ

ColorACの表示画面の色度図画像を、 右クリックメニューから、クリップボードに取り込む事ができます。

それぞれ 取り込みたい画像の上で、右クリックメニューを出して、 「グラフ画像をコピー」を選択すればOK。

色度図(メイン側)上の 右クリックメニュー

	グラフを再描画 ドラッグモード(Change Mode)	
<	グラフ画像をコピー	>
	新規グラフエリア 作成 グラフエリア削除	
	グラフエリア名 編集 表示範囲編集 グリッド編集	
	グラフ色編集 線幅/フォント/グリッド	

色度図(凡例:Legend 側)上の 右クリックメニュー



E-7-1 CIELAB(CIE1976Lab)の色度図を描きたい

CIE1976 L*a*b*の a*-b*図の描画

説明書/Reference 該当ページ

B-5. CIELAB (CIE1976 L*a*b*) 色度図の作成方法

L*a*b*の a*-b*色度図 を作るための手順



RGBWアイテム無しでも 彩色可能になりました ①ユーザープロットエリア を作成し 座標系としてL*a*b* を選択 ②L*a*b* の設定として、XYZの三刺激値を 入力

で OKです。



E-7-2 CIELABの a*,b*データをプロットしたい その1

a*, b*データのプロット方法

説明書/Reference 該当ページ

ー番簡単な a*、b*の値をそのままプロットする例

B-5. CIELAB (CIE1976 L*a*b*) 色度図の作成方法

プロットしたいデータを 多点アイテム(Multipoint)で入力します(①~⑨の順番で設定)



E-7-3 CIELABの a*,b*データをプロットしたい その2

L*a*b*の色度データを 他の色度座標に表示

説明書/Reference 該当ページ

B-5. CIELAB (CIE1976 L*a*b*) 色度図の作成方法

D-3. CIE1976 L*a*b* (CIELAB)

前項の ③で基準となる3刺激値(XYZ)を設定する事で 他の色度座標にプロットできます。









E-7-4 CIELABの表示が異常



E-8-1 色度のマークと色度図の色が重なって見づらい(色強調)



E-9-2 画面を最大化しても、スクロールバーが消えない

スクロールバーは 表示が画面に収まらないと おこります。	説明書/Reference 該当ページ C-27-1. スクリーン上のグラフサイズ設定

E-9-3 ColorACをUSBメモリに入れて使いたい(インストールしないで使う方法)

ColorACを インストール不可のPCで使いたい。	説明書/Reference 該当ページ
	A-5. ColorACのレジストリアクセスについて
Windowsのレジストリは使いたくない。	C−33. 動作環境設定の保存先の選択

ColorACは、通常のインストール作業(Setup.exe実行など)をせず、単に アーカイブ(ダウンロードしたZIPファイル)に含まれるColorAC.exeを実行するだけでも、使う事ができます。 従って、USBメモリなどにColorAC.exeを入れて、手軽に実行する事が可能です。

ただ、以下の点は了解して使ってください。

・インストールせずに使う=レジストリを使わないと言う事ではありません。

ColorACは、ColorAC.exeがあるフォルダのenvloc.ini と言うファイルがあるかどうかと、 その内容により、レジストリを使うかどうかを決めます。

envloc.iniファイルが無い、またはenvloc.iniの内容がレジストリを使わない設定内容になっていれば、レジストリを使わず、ColorAC.INIと言うファイルに保存します。

・レジストリを使わない時は、ColorAC.exeがあるフォルダにColorAC.INIが作られます。

END